

Катушки управления

Фото	Наименование	Артикул	
Катушки управления к электромагнитам МИС			
	Катушка управления к МИС-1100 (1200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ET514716	
	Катушка управления к МИС-1100 (1200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ET506795	
	Катушка управления к МИС-2100 (2200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ET513318	
	Катушка управления к МИС-2100 (2200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ET508069	
	Катушка управления к МИС-3100 (3200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ET511326	
	Катушка управления к МИС-3100 (3200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ET506796	
	Катушка управления к МИС-4100 (4200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ET504397	
	Катушка управления к МИС-4100 (4200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с жёсткими выводами	ET509454	
	Катушка управления к МИС-5100 (5200), 220В/50Гц, ПВ 100%, с гибкими выводами	ET504400	
	Катушка управления к МИС-5100 (5200), 380В/50Гц, ПВ 100%, с гибкими выводами	ET509455	
Катушки управления к электромагнитам МО			
	Катушка управления к МО-100, 220В/50Гц, ПВ 100%	ET503775	
	Катушка управления к МО-100, 220В/50Гц, ПВ 40%	ET505657	
	Катушка управления к МО-100, 380В/50Гц, ПВ 100%	ET504502	
	Катушка управления к МО-100, 380В/50Гц, ПВ 40%	ET505658	
Катушки управления к пускателям ПМ12			
	Катушка управления к ПМ12-100, 24В/50Гц	ET513359	
	Катушка управления к ПМ12-100, 36В/50Гц	ET513360	
	Катушка управления к ПМ12-100, 42В/50Гц	ET513361	
	Катушка управления к ПМ12-100, 110В/50Гц	ET509770	
	Катушка управления к ПМ12-100, 127В/50Гц	ET513362	
	Катушка управления к ПМ12-100, 220В/50Гц	ET512863	
	Катушка управления к ПМ12-100, 380В/50Гц	ET513267	
	Катушка управления к ПМ12-160, 24В/50Гц	ET513363	
	Катушка управления к ПМ12-160, 36В/50Гц	ET513364	
	Катушка управления к ПМ12-160, 42В/50Гц	ET513365	
	Катушка управления к ПМ12-160, 110В/50Гц	ET509771	
	Катушка управления к ПМ12-160, 127В/50Гц	ET513366	
	Катушка управления к ПМ12-160, 220В/50Гц	ET513266	
	Катушка управления к ПМ12-160, 380В/50Гц	ET513268	
Катушки управления к контакторам КТ-5000			
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 100А	ET052588	
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 160А	ET052589	
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 250А	ET052590	
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 400А	ET052591	
	Катушка управления 110В/50Гц для КТ-5000Б 630А	ET052592	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 100А	ET018924	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 160А	ET018927	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 250А	ET018929	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 400А	ET052011	
	Катушка управления 220В/50Гц для КТ-5000Б 630А	ET052363	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 100А	ET052365	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 160А	ET018926	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 250А	ET018928	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 400А	ET018930	
	Катушка управления 380В/50Гц для КТ-5000Б 630А	ET052364	
	Катушки управления к контакторам ПМ12-ЭК		
		Катушка управления 220В/50Гц к СЖ-40 1000/800/630А	ET517651
		Катушка управления 220В/50Гц к СЖ-40 125/100/80/63А	ET517626
Катушка управления 220В/50Гц к СЖ-40 250/200/160А		ET517652	
Катушка управления 220В/50Гц к СЖ-40 500/400/315А		ET517653	
Катушка управления 380В/50Гц к СЖ-40 1000/800/630А		ET517654	
Катушка управления 380В/50Гц к СЖ-40 125/100/80/63А		ET517655	
Катушка управления 380В/50Гц к СЖ-40 250/200/160А		ET517625	
Катушка управления 380В/50Гц к СЖ-40 500/400/315А		ET517657	